

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ M.R. ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ, ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟ 0 0 0 0.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ **R** ΚΑΙ ***** (ΤΟ ΠΟΜΟΛΑΚΙ ΤΡΑΒΙΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ)

ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ **R**
2. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 0 0 0 0 (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΟ ΠΟΜΟΛΑΚΙ ΤΡΑΒΙΕΤΑΙ ΕΞΩ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

1. ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
2. ΣΕ ΧΡΟΝΟ 10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
3. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ *****
4. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΩΔΙΚΟ (MINIMUM 4 ΝΟΥΜΕΡΑ, MAXIMUM 10 ΝΟΥΜΕΡΑ)
5. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ *****
6. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΞΑΝΑ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
7. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ *****

ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΗΧΟΙ (ΜΠΙΠ) ΜΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ.

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΧΟΣ (ΜΠΙΠ) ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΛΑΘΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Λ. Δεκελείας 28 (Νέα Χαλκηδόνα)

Τηλ: 210-2530300 Fax:210-2530131 Κιν: 694 44 17 700 / 6980 65 65 65

Website: www.gaveraslocks.gr Email: gaveraslocks@gmail.com